



CoverPRO Abfluss PE selbstklebend

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach zu verlegen
- ✓ UV- und feuchtigkeitsbeständig
- ✓ Langlebige, wasserdichte Verbindung

Produktbeschreibung

CoverPRO-Abflüsse (HWA) PE selbstklebend sind mit einer Manschette aus vollständig vulkanisiertem EPDM mit selbstklebender Unterseite ausgestattet. Der CoverPRO-Ablauf PE selbstklebend wurde für die wasserdichte Einarbeitung von Regenwasserabläufen in das CoverPRO-EPDM-System entwickelt. Der CoverPRO-Ablauf PE selbstklebend ist sowohl in einer Ausführung mit unterem Auslauf als auch in einer Ausführung mit seitlichem Auslauf in verschiedenen Größen erhältlich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Spezifikation
Rechteckige Abläufe	60 x 80 mm / 60 x 100 mm
Runde Abflüsse	Rund 40 mm / 50 mm / 63 mm / 75 mm / 90 mm / 110 mm / 125 mm
Verarbeitungstemperatur	5–40 °C
Dicke der Abdeckplatte für runde Abflüsse	2,15 mm
Dicke der Abdeckplatte für rechteckige Abflüsse	1,77 mm
Farbe	Schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM-Grundierung

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie gegebenenfalls Verschmutzungen vom Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Schneiden Sie an der Stelle des Regenabflusses eine Öffnung in die EPDM-Membran, die etwa 10 mm kleiner ist als die Abmessung des Regenabflusses. Markieren Sie den Bereich, in dem der CoverPRO-Ablauf (HWA) selbstklebend auf der EPDM-Membran angebracht werden soll. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer mit einem Scheuerschwamm gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer 30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Entfernen Sie die Abziehfolie und bringen Sie den selbstklebenden CoverPRO-Ablauf (HWA) auf dem markierten Bereich der EPDM-Membran an. Drücken Sie anschließend die Manschette mit einer Andruckrolle fest. Achten Sie bei der Anbringung eines seitlichen Ablaufs darauf, dass die selbstklebende Manschette gut in die Falz gedrückt wird, um ein Kapillarrücklauf von Wasser zu verhindern. Alle Schnittkanten müssen mit dem CoverPRO Sealkit versiegelt werden. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 24 Monate haltbar.

Haftung

Die angegebenen Informationen sind das Ergebnis von Tests und Erfahrungen und allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

VERPACKUNG

Artikel	Rohrdurchmesser	Länge des Auslaufs	Kartonverpackung
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	60 x 80 mm 90°	300 mm	25 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	60 x 80 mm 45°	300 mm	25 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	60 x 100 mm 90°	300 mm	25 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	60 x 100 mm 45°	300 mm	25 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	Ø 40 mm	300 / 600 mm	50 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	Ø 50 mm	300 / 600 mm	50 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	Ø 63 mm	300 / 600 mm	25 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	Ø 75 mm	300 / 600 mm	25 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	Ø 90 mm	300 / 600 mm	25 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	Ø 110 mm	300 / 600 mm	20 Stück
CoverPRO Abfluss PE selbstklebend	Ø 125 mm	300 / 600 mm	15 Stück