



CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif

AVANTAGES:

- ✓ Rapide et facile à poser
- ✓ Résistant aux UV et à l'humidité
- ✓ Joint étanche durable
- ✓ Auto-adhésif

Description du produit

Les évacuations d'eaux pluviales (EP) CoverPRO PE auto-adhésives sont équipées d'une bavette en EPDM entièrement vulcanisée avec une face inférieure autocollante. Le CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif est conçu pour assurer l'étanchéité des évacuations d'eaux pluviales en combinaison avec le CoverPRO EPDM. Le CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif est disponible en version à sortie verticale et en version à sortie latérale, dans différentes dimensions..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Spécifications
Sorties rectangulaires	60 x 80 mm / 60 x 100 mm
Sorties rondes	Diamètre 40 mm / 50 mm / 63 mm / 75 mm / 90 mm / 110 mm / 125 mm
Température d'application	5 - 40 °C
Épaisseur de la bavette des siphons ronds	2,15 mm
Épaisseur de la bavette des siphons rectangulaires	1,77 mm
Couleur	Noir
Accessoires	Apprêt CoverPRO EPDM

Mise en œuvre

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière et de graisse. Si nécessaire, éliminez toute salissure du support à l'aide d'un produit de nettoyage adapté. Réalisez une ouverture dans la membrane EPDM au niveau de la descente d'eau pluviale, environ 10 mm plus petite que le diamètre de la descente.

Marquez la zone sur la membrane EPDM CoverPRO où l'évacuation sera appliquée. Appliquez uniformément le primaire CoverPRO EPDM sur le support à l'aide d'une éponge abrasive. Appliquez le primaire CoverPRO EPDM sur une largeur dépassant de 30 à 40 mm à la zone délimitée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité de l'air et de la température. Lorsque le primaire est sec au toucher selon la « méthode push-pull », la fixation peut être effectuée.

Retirez le film de protection et positionnez l'évacuation CoverPRO PE auto-adhésive sur la zone marquée de la membrane EPDM. Pressez ensuite la bavette à l'aide d'un rouleau de pression. Lors de la pose d'une évacuation latérale, veillez à bien presser la bavette autocollante dans le relevé afin d'éviter l'effet capillaire de l'eau.

Tous les bords coupés doivent être scellés avec le mastic d'étanchéité CoverPRO.

La mise en œuvre doit être effectuée conformément aux instructions d'application.

Stockage et durée de conservation

À conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.

Durée de conservation : 24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Responsabilité

Les informations fournies sont le résultat de tests et de l'expérience et sont de nature générale. Elles n'engagent toutefois aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier, par ses propres tests, si le produit est adapté à l'application.

EMBALLAGE

Article	Diamètre du tube	Longueur de l'embout	Emballage en carton
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	60 x 80 mm 90°	300 mm	25 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	60 x 80 mm 45°	300 mm	25 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	60 x 100 mm 90°	300 mm	25 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	60 x 100 mm 45°	300 mm	25 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	Ø 40 mm	300 / 600 mm	50 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	Ø 50 mm	300 / 600 mm	50 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	Ø 63 mm	300 / 600 mm	25 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	Ø 75 mm	300 / 600 mm	25 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	Ø 90 mm	300 / 600 mm	25 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	Ø 110 mm	300 / 600 mm	20 pièces
CoverPRO Evacuation PE auto-adhésif	Ø 125 mm	300 / 600 mm	15 pièces